

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötésre.

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: a töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



A tartó rögzítése:



1. A tartó beállítása: Lazítsa meg az oldalsó csavarokat a tartó elülső oldalán. Helyezze a készüléket a tartóba, majd nyomja össze a tartó oldalait, hogy rögzítse a készüléket. Óvatosan vegye ki a készüléket és húzza meg a csavarokat.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nokia 301