

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti! Fontos: A töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó telepítése:



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535