


TELEPÍTÉS

Kábelbeszorítós tartó csuklóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. A kábel rögzítése: Fordítsa a tartó elülső felét felfelé. Helyezze a csatlakozót a tartó jobb oldalába. A felirat így felfelé néz, tehát minden alkalommal látható lesz, mikor behelyezi a csatlakozót a tartóba. Helyezze a fedelet a csatlakozó fölé, győződjön meg róla, hogy a kábel a megfelelő pozícióban van. Nyomja az oldalakat egymáshoz és fordítsa be a tartóba, így a hátoldala lesz felfelé. Csavarozza a fedelet a helyére a mellékelt csavarokkal. A kábel a helyére került.

A tartó rögzítése:



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. A tartó a helyére került.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba. Nyomja a készülék felső részét előre. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba úgy, hogy csatlakozzon a töltőre. A készülék eltávolítása a tartóból: Csúsztassa lefelé, ki a csatlakozóból, ezzel egy időben húzza maga felé a készülék felső felét, majd emelje ki a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab GT-P1000