

TELEPÍTÉS

Kábelbeszorítós tartó csuklóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Helyezze a kábel csatlakozóját a tartó alján található lyukba. Óvatosan nyomja előre és lefelé a csatlakozót, így az áthalad a záron és illeszkedik a lyukba. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a csatlakozó bekattan a tartóba. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. A készülék behelyezése a tartóba: Tegye a készülék alsó részét a tartóba. Pattintsa! Nyomja a felső részt előre, így az rögzülni fog a helyére. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba. Hallani/érezni fogja, hogy az bepattant a helyére.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Csúsztassa balra a készüléket. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza felfelé a készüléket, majd emelje ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)