

TELEPÍTÉS

Tartó zárral

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Helyezze a kábel csatlakozóját a tartó alján található lyukba. Óvatosan nyomja előre és lefelé a csatlakozót, így az áthalad a záron és illeszkedik a lyukba. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a csatlakozó bekattan a tartóba. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalába. Nyomja le a zár gombját.



3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsokat. A zárat akkor tudja eltávolítani, ha az oldalait elcsúsztatja a tartótól. Ezután óvatosan emelje ki készülékét a tartóból



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)