

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A készülék behelyezése a tartóba: Akassza be a készülék felső részét a tartó felső részébe, majd nyomja a felső részt felfelé, majd illessze készülékét a csatlakozóhoz. Így az rögzülni fog a helyére. A készülék eltávolítása a tartóból: nyomja felfelé a készülék alját, ezzel egy időben húzza kifelé a készüléket tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 5 Apple iPhone 5C Apple iPhone 5S
Apple iPhone SE