

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Apple iPhone 11


Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A tartó beállítása: A tartó elülső részén található felső és alsó csavart lazítsa meg, hogy a tartó oldalai állíthatóak legyenek. Húzza szét a tartó oldalait. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze a tartó oldalait, hogy a tartó az eszközt szorosan fogja. Óvatosan vegye ki az eszközt a tartóból, a tartó oldalainak elmozdítása nélkül. Húzza meg a felső és alsó csavart.



2. A tartó telepítése: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavart, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavart, így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



FIGYELEM! Fontos, hogy az eszközt **EGYENESEN LEFELÉ** csúsztassa a tartóba és **EGYENESEN FELFELÉ** csúsztassa ki a tartóból!

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 6 Plus Apple iPhone 6S Plus Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 8 Plus Apple iPhone X Apple iPhone XR
Apple iPhone Xs Apple iPhone Xs Max Apple iPhone 11
Apple iPhone 11 Pro