

TELEPÍTÉS

Tartó zárral

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. A tartó rögzítése: Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. A tartó a helyére került.



2. Óvatosan csúsztassa a készüléket felülről a tartóba. Nyomja le a tartó tetején található zárat. Nyomja meg a zár gombját.



3. A zár felnyitásához használja a mellékelt kulcsot. A zár eltávolításához csúsztassa azt felfelé, el a tartótól. Óvatosan csúsztassa ki a készüléket felfelé a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-
P5200

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-
P5210

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-
P5220