

TELEPÍTÉS

Tartó zárral

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Óvatosan csúsztassa a készüléket felülről a tartóba. Nyomja a zárat a tartó tetejébe. Nyomja le a zár gombját.

3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsokat. A zárat akkor tudja eltávolítani, ha az oldalait felcsúsztatja a tartóból. Ezután óvatosan emelje ki készülékét a tartóból.

4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530 Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535