


TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalára. Nyomja be a gombot.



3.



A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa el a zárat a tartótól. Óvatosan csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad Mini 5th Gen (A2124, A2125, A2126, A2133)

Apple iPad Mini 2019

Apple iPad Mini 4 (A1538, A1550)