



TELEPÍTÉS

Tartó zárral

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba. Nyomja a zárat a tartó jobb oldalára. Nyomja be a zár gombját.



3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa el a zárat a tartótól. Ezután óvatosan emelje ki készülékét a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Microsoft Surface Pro 2