


TELEPÍTÉS

Tartó zárral

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Helyezze iZettle kártyaolvasóját a rekeszébe. Tegye rá a kis fedelet majd rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a zárat a lyukba majd rögzítse egy dugókulccsal.



2. A tartó rögzítése: Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. A tartó a helyére került.



3. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalába. Nyomja le a zár gombját. Használja a mellékelt kulcsot a zár nyitásához. A zár eltávolításához csúsztassa el a készüléktől a zárat. Óvatosan csúsztassa ki a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyére került. Könnyedén válthat a vízszintes és függőleges pozíciók között a tartó elforgatásával.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad 2 (A1395, A1396, A1397)

Apple iPad 3rd Gen
(A1416, A1430, A1403)

Apple iPad 4th Gen
(A1458, A1459, A1460)

Apple iPad With Retina (Lightning Connector)