


TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a felső részt előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja a zárat lefelé. Nyomja meg a zár gombját.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Használja a mellékelt kulcsot a zár nyitásához. Csúsztassa a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki az eszköz felső részét és emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra ET50 8.3 Zebra ET55 8.3 Zebra ET51 8.3
Zebra ET56 8.3 Zebra ET51 8.4 Zebra ET56 8.4