


TELEPÍTÉS

Tartó rögzítéssel

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba felülről. Nyomja a zárat a tartó tetejére, majd nyomja le a zár gombját.



3. Használja a mellékelt kulcsot a zár felnyitásához. A zár eltávolításához csúsztassa azt felfelé, el a tartótól. Végül csúsztassa ki felfelé a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával állítsa be a kívánt pozíciót.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-
P5200

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-
P5210

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-
P5220