

TELEPÍTÉS

Tartó rögzítéssel

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem érzi, hogy az megfelelően csatlakozott a csatlakozóhoz. Nyomja a zárat a tartó bal oldalára, ahogy a képen látható.



3. A zár eltávolításához csúsztassa oldalra a tartótól. Csúsztassa az eszközt óvatosan ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Asus Google Nexus 7 (2013) Google Nexus 7 (2013) Nexus 7 (2013)