

TELEPÍTÉS

Zárható tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Csúsztassa az eszközt óvatosan a tartóba, amíg nem érzi, hogy megfelelően csatlakozott a csatlakozóhoz. Nyomja a tartó bal oldalához a záróeszköz oldalát.



3. Az oldalainak elcsúsztatásával tudja eltávolítani a záróeszközt. Óvatosan csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T700 Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705