

TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Csúsztassa az eszközt óvatosan a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalához. Nyomja le a gombot a záron.



3. A zár kinyitásához használja a mellékelt kulcsokat. A zár oldalainak elcsúsztatásával tudja eltávolítani a zárat. Óvatosan csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T700 Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705