

TELEPÍTÉS

Biztonsági keret

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Az eszköz behelyezése a tokba: Helyezze az eszközt a tok hátsó részére. Óvatosan csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az eszközhöz. **FIGYELEM:** Nagyon fontos, hogy a csatlakozót egyenesen tartsa az eszköz előtt és egyenesen az eszközbe csatlakoztassa (ha a csatlakozót ferdén helyezi a készülékbe, akkor vagy a csatlakozó vagy az eszköz megsérülhet). Helyezze az elülső részt/keretet az eszköz fölé és a mellékelt csavarokkal csavarozza a helyére, a tok hátuljára. Helyezzen egy rövid csavart a képen látható pozícióba és egy hosszú csavart a másik előfúrt furatba. Az eszköz mostantól biztonságban van és nem mozdítható el a csavarok megmozdítása nélkül.



2. Az aktív MultiMoveClip telepítése: Lazítsa meg a tápegység közepén található csavart, hogy eltávolíthassa a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt pozícióba és csavarozza a helyére a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tápegységet a lemez fölé, hogy a csavarok illeszkedjenek a csuklóban található furatokkal. Húzza meg a csavarokat, amíg a MultiMoveClip szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A tok elhelyezése az aktív MultiMoveClip-pen: Helyezze a tokot a tápegység fölé és nyomja egyenesen lefelé, a tápegységbe, hogy érezze, amikor bepattan a helyére. Az eszköz most már töltődik. A tok kivétele az aktív MultiMoveClip-ből: Nyomja előre a tápegységen található kioldó kart, hogy a tok szabadabbá váljon. Nyomja/emelje egyenesen felfelé a tokot, ki a tápegységből.



4. A termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

LG G Pad F 8.0