

TELEPÍTÉS

Biztonsági keret, csúszkás töltő egységgel

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Az eszköz behelyezése a tokba: Helyezze az eszközt a tok hátulsó részére. Óvatosan csatlakoztassa a töltőcsatlakozót az eszközhöz. Figyelem: Nagyon fontos, hogy a csatlakozót egyenesen az eszköz előtt tartsa és egyenesen az eszközhöz csatlakoztassa (ha dőlt szögben csatlakoztatja, akkor az eszköz/csatlakozó sérülhet). Helyezze az elülső részt/keretet az eszköz fölé és a mellékelt csavarokkal csavarozza a helyére, a tok hátulsó részére. Mostantól az eszköz biztonságosan helyezkedik el a tokban és a csavarok meglazítása nélkül nem távolítható el.

2. Az aktív MultiMoveClip telepítése: Lazítsa meg a csatlakozó aljzat közepén található csavart, hogy el tudja távolítani a csuklót. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a csatlakozó aljzatot a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a MultiMoveClip szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

3. A tok elhelyezése az aktív MultiMoveClip-en: Helyezze a tokot a csatlakozó aljzat fölé és csúsztassa/nyomja egyenesen lefelé úgy a csatlakozó aljzatba, hogy érezze/hallja, hogy bepattant a helyére. Az eszköz most már csatlakozott a töltőhöz. A tok eltávolítása: Nyomja előre a csatlakozó aljzaton található kioldó kart, hogy a tok szabaddá váljon. Nyomja/emelje a tokot egyenesen felfelé, ki az aljzataból.

4. A termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy S7