

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval - Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2.



Az eszköz behelyezése a tartóba: helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja előre a felső részét. Az eszköz kivétele a tartóból: nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét a tartóból, majd emelje ki az eszközt.



3. A ceruza könnyen elérhető.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733