

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval - Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) SM-T307

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a felső részét előre a tartóba.



Az eszköz kivétele a tartóból: nyomja előre a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszközt a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) SM-T307