

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval - Apple iPhone 13 Pro Max

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. A tartó beállítása a készülékhez: Lazítsa meg a tartó elülső oldalán lévő csavarokat, így a tartók oldala állítható. Helyezze a készüléket a tartóba, és nyomja össze az oldalakat, hogy a készülék szilárdan a helyén legyen. Húzza meg a csavarokat a tartó elülső oldalán.



2. A tartó felszereléséhez: Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, így eltávolíthatja a hátoldalon lévő csukló hátsó részét.



3. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Csavarjon néhány fordulatot a csavaron, éppen csak annyira, hogy a menet elkezdjen húzódni. Húzza a tartót maga felé, és tartsa kissé megfeszítve, ugyanakkor húzza meg a csavart úgy, hogy a tartót a csukló felé húzza. Először húzza meg a csavart erősen, majd lazítsa meg egy kicsit, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 14 Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 15 Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 13 Apple iPhone 12 Apple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 15 Plus