

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Apple iPhone 11 Pro Max


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A tartó beállítása az eszközhöz: Lazítsa meg a tartó elülső részén található alsó és felső csavart, hogy a tartó oldalai állíthatóak legyenek. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze a tartó széleit úgy, hogy az eszközt a helyén tartsa. Húzza meg a csavarokat.



2. A tartó telepítése: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



3. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Figyelem! Nagyon fontos, hogy az eszközt **EGYENESEN LEFELE** és **EGYENESEN FELFELE** csúsztassa ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone Xs Max Apple iPhone 11 Pro Max