

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtós töltővel - Apple iPhone 12

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. A tartó beállítása a készülékhez: Lazítsa meg a tartó elülső oldalán lévő csavarokat, így a tartók oldala állítható. Helyezze a készüléket a tartóba, és nyomja össze az oldalakat, hogy a készülék szilárdan a helyén legyen. Óvatosan vegye ki a készüléket anélkül, hogy az oldalakat elmozdítaná. Húzza meg a csavarokat a tartó elülső oldalán.



2. A tartó felszerelése: Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő dönthető forgó rögzítőlemezt.



3. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 14 Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 13 Apple iPhone 12 Apple iPhone 13 Pro Max