

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtó töltővel USB kábellel - Samsung Galaxy Tab A9+ 11 SM-X210/SM-X215 LTE/SM-X216 5G

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt.



2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióra. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Csúsztassa a készüléket oldalirányban a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan. A készülék eltávolítása a tartóból: Csúsztassa a készüléket oldalirányban kifelé.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab A9+ 10.9 SM-X210 Samsung Galaxy Tab A9+ 11 SM-X210/SM-X215 LTE/SM-X216 5G