

# TELEPÍTÉS

## Aktív tartó fix bekötéssel - Apple iPad 10.2 9th Gen (A2602, A2603, A2604, A2605)

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

# Az alábbiakkal kompatibilis

|                                                  |                                                         |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Apple iPad 10.2 7th Gen<br>(A2197, A2198, A2200) | Apple iPad 10.2 8th Gen (A2428,<br>A2429, A2430, A2270) | Apple iPad 10.2 9th Gen (A2602,<br>A2603, A2604, A2605) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|