

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel - Apple iPhone 12 Pro Max

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A tartó beállítása az eszközhöz: Lazítsa ki a tartó elülső részén található csavarokat, hogy a tartó oldalai állíthatóak legyenek. Helyezze az eszközt a tartóba és a tartó oldalait illessze az eszközhöz. Óvatosan vegye ki az eszközt a tartóból, a tartó oldalainak elmozdítása nélkül. Húzza meg a csavarokat.



2. A tartó telepítése: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



3. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 13 Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 12