

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel - Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3.



Az eszköz behelyezése a tartóba: óvatosan csúsztassa az eszközt oldalról a tartóba, amíg nem érzi, hogy bepattant a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: csúsztassa ki az eszközt a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab A7 Lite	Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220	Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220/SM-T225
----------------------------	------------------------------------	--