


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötésű töltővel

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló alsó részét.



2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióra. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a billenőforgó furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Csúsztassa a készüléket oldalirányban a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan. A készülék eltávolítása a tartóból: Csúsztassa a készüléket oldalirányban kifelé.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad 10th Gen (A2696, A2757, A2777)