

# TELEPÍTÉS

## Zárral ellátott tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalára. Nyomja be a gombot.



3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa el a zárat a tartótól, majd csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) SM-T500/SM-T505