

TELEPÍTÉS

Retesszel ellátott tartó - Apple iPad 10.2 7th Gen (A2197, A2198, A2200)



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba. Helyezze a zárat a tartó bal oldalára.



3. Csúsztassa el a zárat a tartótól. Csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad 10.2 7th Gen
(A2197, A2198, A2200)

Apple iPad 10.2 8th Gen (A2428,
A2429, A2430, A2270)

Apple iPad 10.2 9th Gen (A2602,
A2603, A2604, A2605)