

TELEPÍTÉS

Device Mounting Adapter - Volvo XC70 00-16

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Távolítsa el az eredeti Duo Cinema állványt a Nextbase fejtámla állványról a 6 csavar meglazításával. Helyezze a szerelési adapterlemez a Duo Cinema állvány hátulsó részére és csavarozza a helyére a hat eltávolított csavarból 4 csavar segítségével.



2. Lazítsa meg a szerelési adapter közepén a csavart, így eltávolíthatja a lemezt. Helyezze a lemezt a Brodit fejtámla állványra. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a szerelési adaptert a lemez fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg az adapter szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A fejtámla állvány részeinek telepítéséhez kövesse a képeket. Helyezze a fejtámla állvány hátulsó részét a fejtámla elülső részére. Nyomja maga felé, az ülés fejtámlája és a háttámla közötti részbe. Helyezze a szerelési adaptert a fejtámla állvány hátulsó részére, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokkal. Húzza meg a csavarokat, amíg az állványt a helyére nem zárja. A fejtámla állvány a helyére került.



4. A szerelési adapter telepítése a képernyőre: Helyezze a Duo Cinema állvánnyal ellátott adaptert a képernyő hátulsó részére és nyomja az oldalait a helyére.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nextbase Duo Cinema	Volvo C70 97-05	Volvo S60 00-15
Volvo S70 99-00	Volvo S80 99-16	Volvo V60 11-18
Volvo V70 99-00	Volvo V70 II 08-16	Volvo V70 N 00-08
Volvo XC60 09-17	Volvo XC70 00-16	Volvo XC90 02-14 (Európa)
Volvo XC90 09-12 (USA)		