

TELEPÍTÉS

Eszköztartó adapter



Az eszköztartó adapter fekvő és álló helyzetben is illeszkedik az AMPS furatokhoz. A képek a Sirius műholdas vevővel és a ProClippel együtt használt eszköztartó adaptert mutatják. 1. Helyezze a férfi részt az eszköz hátulján található megfelelő furatokra. Csavarozza a lemezt az eszközre a mellékelt csavarokkal. 2. Rögzítse a női részt a ProClipre és csavarozza a tartóra a mellékelt csavarokkal. 3. Csúsztassa lefelé az eszközt a női részbe, amíg nem pattan be a helyére. 4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

„