

TELEPÍTÉS

MultiStand

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze az adaptert a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. Helyezze a MultiStand tartót az adapter fölé és csúsztassa lefelé a helyére.



3. Az eszköz behelyezése: Helyezze az eszköz felső részét a tartó felső részébe. Nyomja az eszközt felfelé, hogy a tartó felső része felcsússzon. Nyomja az eszköz alsó részét előre a tartóba. Az extra biztonságért nyomja a tartó tetejét lefelé és a hátsó szárnyas anyát elforgatásával rögzítse az eszközt a helyére.



Az eszköz kivétele: Lazítsa meg a szárnyas anyát. Nyomja az eszközt egyenesen felfelé, hogy a tartó felső része felcsússzon. Húzza az eszköz alsó részét maga felé és csúsztassa lefelé, ki a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

''