

TELEPÍTÉS

Tartó töltéssel

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. A kábel rögzítéséhez: Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez. Helyezze a fedelet a kábelre, és csavarja be a mellékelt csavarokkal. A tartó felhelyezéséhez: Helyezze a tartót a kívánt helyre, és csavarja be a mellékelt csavarokkal.



2. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba. Fordítsa/nyomja előre a készülék felső részét, hogy az a tartóban a helyére pattanjon.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ugyanakkor húzza ki a készülék felső részét a tartóból. Emelje fel a készüléket és emelje ki a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Pepperl+Fuchs Tab-IND 10 Pepperl+Fuchs Tab-IND 10 Scanner Frame