

TELEPÍTÉS

Zárható tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja a záróeszközt lefelé, hogy a tartóba zárja az egységet.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa a záróeszközt felfelé. Húzza ki az eszköz felső részét, majd emelje fel és ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Getac RX10