

TELEPÍTÉS

Biztonsági keret

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Az eszköz behelyezése a keretbe: Helyezze az eszközt a keret hátulsó részére. Óvatosan csatlakoztassa a csatlakozót az eszközhöz. Figyelem: Nagyon fontos, hogy a csatlakozót egyenesen az eszköz előtt tartsa és egyenesen az eszközhöz csatlakoztassa (ha ferdén csatlakoztatja, akkor sérülhet a csatlakozó vagy az eszköz). Helyezze az elülső részt az eszközre és a mellékelt csavarokkal rögzítse. Helyezze a rövid csavart a képen látható pozícióba és a hosszabb csavart pedig a másik előfúrt furatba. Most már az eszköz biztonságban van és a csavarok meglazítása nélkül nem tudja kivenni a tokból.



2. Egy aktív MultiMoveClip telepítése: Lazítsa meg az egység közepén található csavart, hogy el tudja távolítani a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze az egységet a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg az egység szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A tok MultiMoveClipre való helyezése: Helyezze a tokot az egység fölé és csúsztassa/nyomja egyenesen lefelé az egységre, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Most már az eszköz csatlakoztatva van a töltőre. A tok eltávolítása: Nyomja előre az egységen található kioldó kart, hogy az eszköz szabaddá váljon. Emelje a tokot egyenesen felfelé, ki az egységből.



4. A termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) SM-T580/SM-T585