

TELEPÍTÉS

Biztonsági keret

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszközt a tartó hátuljára. Óvatosan csatlakoztassa a töltő csatlakozót az eszközhöz. **FIGYELEM:** Nagyon fontos, hogy a töltő csatlakozót **EGYENESEN** csatlakoztassa az eszközhöz (különben az eszköz és a csatlakozó is megsérülhet).

Helyezze a keretet az eszközre és rögzítse a mellékelt csavarokkal a tok hátuljára. Helyezze a rövid csavart a képen látható pozícióba és a hosszú csavarokat a többi előfúrt furatba. Az eszköz most már biztonságban van és a csavarok meglazítása nélkül nem távolítható el.

2. Az aktív MultiMoveClip telepítése: Csavarja ki a töltőegység közepén a csavart, amíg egy halk kattantást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a töltőegységet a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a töltőegység szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

3. A tok elhelyezése az aktív MultiMoveClipen: Helyezze a tokot a töltőegység fölé és csúsztassa egyenesen lefelé a töltőegységre, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Az eszköz most már csatlakoztatva van a töltőre. A tok eltávolítása: Nyomja előre a töltőegységen található kioldó kart, hogy a tok szabadabbá váljon. Egyenesen emelje fel a tokot.

4. A termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

LG G Pad F2 8.0